

# NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

## PELAMATIC drvič orechov

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Stroj nevyžaduje samostatné uvedenie do prevádzky. Pozorne si prečítajte pokyny v tejto príručke; obsahujú dôležité informácie pre bezpečnú inštaláciu, prevádzku a údržbu. Uschovajte tento návod na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Prístroj sa smie používať len na účel, na ktorý bol určený, teda na lámanie orechov, mandlí, lieskových orieškov alebo iného podobného ovocia. Akékoľvek iné použitie je nevhodné a nebezpečné. Výrobca a distribútor nezodpovedajú za žiadne poruchy alebo nehody vyplývajúce z nesprávneho používania.

Po odstránení obalu skontrolujte zariadenie, či nie je poškodené. Ak máte pochybnosti, nepokračujte v inštalácii zariadenia a ihneď kontaktujte zákaznícky servis Gammo Europe Kft. alebo svojho predajcu.

Obalové materiály môžu byť nebezpečné, a preto by sa nemali nechávať mimo dosahu detí. Obalový materiál zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zvyčajne to znamená, že rôzne materiály sa triedia podľa druhu a zbierajú sa ako komunálny odpad.

Pred inštaláciou a pripojením spotrebiča sa uistite, že verejné rozvody (napätie) zodpovedajú hodnotám uvedeným na typovom štítku.

V prípade poruchy prístroj ihneď vypnite!

Je potrebné dodržiavať pravidlá používania elektrických zariadení. Konkrétne:

- Nevystavujte zariadenie vplyvom prostredia (napr. dážď)
- Nedovoľte deťom alebo nepovolaným osobám používať spotrebič
- Neťahajte sieťovú zástrčku za kábel
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vody (napr. vaňa, bazén atď.)
- Udržujte zariadenie vo vzdialenosti najmenej 1 meter od horľavých materiálov

### UVEDENIE DO PROVOZU

Spotrebič musí byť umiestnený na pracovnom stole, ktorý je vhodný svojimi rozmermi, tj dostatočne veľký, rovný, suchý, hladký, odolný, stabilný a vysoký približne 80 cm. Okrem toho musí byť zariadenie v miestnosti s maximálnou vlhkosťou 75 % a teplotou + 5 °C až + 35 °C. Umiestnite stroj aspoň 10 cm od steny.

Elektrické pripojenie: Spotrebič je z výroby vybavený elektrickým konektorom a sieťovým káblom, ktorého prierez je vhodný pre spotrebu elektrickej energie. Pri pripájaní zariadenia postupujte podľa pokynov na referenčnom štítku. Skontrolujte, či uzemnenie funguje správne. Tiež sa uistite, že funkcie na referenčnom štítku sa zhodujú s tými na prepravnom dokumente a že elektrická zásuvka a stenová zásuvka sú pri používaní zariadenia ľahko dostupné.

### ČISTENIE

Pred akýmkoľvek čistením odpojte tento produkt od nástenných zásuviek. Na čistenie použite handričku alebo kefu. Pred prvým použitím vyčistite všetky časti zariadenia. Za žiadnych okolností sa nesmie z elektrických komponentov odstraňovať ochrana. Neumývajte prístroj vodou.

Toto čistenie je potrebné vykonať po každom použití!

## **POUŽITIE**

1. Zapojte spotrebič do elektrickej siete a zapnite ho hlavným vypínačom na boku stroja. Potom bude stroj v pohotovostnom režime.
2. Pomocou bielej skrutky, ktorá nastavuje vzdialenosť, prispôsobte vstup veľkosti produktu, ktorý chcete zlomiť.
3. Pod vývod umiestnite podnos
4. Stlačte bielu prítlačnú dosku v hornej časti stroja, aby ste spustili drviaci mechanizmus
5. Do prívodu vhodte orech alebo iný produkt, ktorý chcete rozbiť

Okrem vyššie uvedeného je zariadenie vhodné na nepretržitú prevádzku. Za týmto účelom posuňte uzamykaciu plôšku cez bielu prítlačnú dosku. **DÔLEŽITÉ!** Ak chcete použiť nepretržitý režim, najskôr si nacvičte manuálnu obsluhu.

**DÔLEŽITÉ!** Nevkladajte do stroja výrobky väčšie ako je veľkosť otvoru.

**TIP:** Ak chcete rozdrviť rôzne veľkosti vlašských orechov, najskôr začnete s tými väčšími. Ak je nastavená veľkosť príliš veľká, menšie kusy dole vypadnú, takže sa dajú ľahko rozbiť s novým nastavením.