

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## Vaflovače MAXIMA

Pro co nejúčinnější provoz vašeho zařízení si přečtěte uživatelskou příručku. Produkty MAXIMA jsou vyráběny pomocí nejmodernější výrobní technologie. Jsou individuálně kontrolovány a testovány. Všechny jejich technické parametry odpovídají mezinárodním normám.

Vaflovače MAXIMA lze použít k výrobě vafelů z různých surovin. Zařízení je bezpečné, stabilní a snadno se používá. Všechny součásti spotřebiče odpovídají předpisům potravinářského průmyslu.

### BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Nesprávné použití může způsobit poškození zařízení a zranění uživatele.
- Spotřebič lze používat pouze k tomu, k čemu je určen, tedy k pečení vafelů. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím.
- Spotřebič smí být používán pouze k pečení.
- Dávejte pozor, abyste se při používání spotřebiče nepopálili.
- **POZOR!** Nedotýkejte se jiných součástí než rukojeti a ovládacích tlačítek.
- Udržujte zařízení a elektrickou zásuvku mimo dosah vody nebo jiných kapalin. Pokud se spotřebič náhodně ponoří do vody, okamžitě jej odpojte a nechte jej zkontrolovat autorizovaným servisním technikem. Pokud tak neučiníte, je to životu nebezpečné.
- Nikdy nesnímejte ochranný kryt ze zařízení.
- Do zařízení nekládejte žádné předměty.
- Na zařízení nepokládejte žádné předměty.
- Nepokládejte ani neotáčejte zařízení dnem vzhůru, a to ani během přepravy. Nenaklánějte zařízení o více než 45°.
- Nedotýkejte se elektrické zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený. Pokud je kabel poškozen, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl nebo byl jakkoli poškozen. V případě potřeby jej nechte zkontrolovat a opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Oprava přístroje svépomocí je životu nebezpečná.
- Zajistěte, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty a udržujte jej mimo dosah otevřeného ohně. Při odpojování vždy tahejte za zástrčku, ne za napájecí kabel.
- Během používání vždy věnujte pozornost zařízení.
- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti spotřebiče.
- Během čištění nebo pokud se delší dobu nepoužíváte, vždy odpojte napájecí kabel.
- **POZOR!** Spotřebič je pod napětím, když je připojen napájecí kabel.
- Vypněte zařízení a poté odpojte napájecí kabel.
- Nikdy netahejte spotřebič za kabel. Při přepravě držte zařízení oběma rukama za kryt.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky zařízení.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Elektrická síť na místě musí splňovat elektrické požadavky zařízení.

**PRVNÍ POUŽITÍ:** zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotřebiče během přepravy. V případě jakéhokoli poškození okamžitě informujte svého prodejce a zařízení **NEPOUŽÍVEJTE!**

- Odstraňte obalové materiály.
- Umístěte spotřebič na pevný povrch a vyrovnejte jej.
- Umístěte zásobník na tuk a drobký na přední část stroje.
- Ujistěte se, že v blízkosti spotřebiče nejsou žádné zdroje tepla (jako jsou radiátory, ohřívače tepla, kamna nebo jiná zařízení).
- Ujistěte se, že je spotřebič vzdálen alespoň 10 cm od jiných předmětů nebo stěn.
- Umístěte spotřebič tak, aby byl napájecí kabel vždy přístupný.
- Spotřebič a jeho příslušenství čistěte měkkým hadříkem namočeným ve vlažné vodě.
- Postupujte podle pokynů v nabídce "NÁVOD K OBSLUZE".
- **POZOR!** Pečicí plochy jsou ošetřeny tenkou ochrannou vrstvou, která se při prvním použití spálí, takže může vznikat malé množství kouře.
- **POZOR!** Při používání a čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte žádné nástroje, které by mohly poškrábat povrch pečicí plochy.

## NÁVOD K OBSLUZE

1. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k elektrické zásuvce, která splňuje jeho specifikace.
2. Sklopte horní plech na pečení, zasuňte zástrčku do zásuvky a zapněte stroj
3. Nastavte požadovanou teplotu otáčením otočného voliče ve směru hodinových ručiček. Žluté světlo se rozsvítí, jakmile se spodní a horní pečicí plocha začnou zahřívat.
4. Teplotu lze nastavit v závislosti na základním materiálu vafle, obvykle mezi 180 a 250 °C. Teplotu 250 °C vaflovač dosáhne za cca. 8 minut.
5. Když spotřebič dosáhne požadovanou teplotu, otevřete horní část pomocí rukojeti. Na dno nalejte trochu oleje a nalejte na něj těsto. Zavřete horní část a jemně zatlačte. Sledujte vafle, dokud nejsou hotové. K tomu můžete také použít časovač zařízení.
6. [pouze pec na bublinkové vafle: v pravidelných intervalech vyměňujte spodní a horní část vaflovače]
7. Jakmile teplota dosáhne nastavené teploty, topné těleso se vypne, žlutá kontrolka zhasne a zelená kontrolka zůstane svítit. To znamená, že topné těleso není zapnuté, ale spotřebič je funkční.
8. V přední části spodku je plech na olej, kde se shromažďují zbytky oleje z povrchu nebo těsta.
9. Když jsou vafle hotové, zvedněte horní část a vyjměte vafle pomocí dřevěné pinzety nebo jiných nástrojů, které nepoškodí povlak na pečicím povrchu. Přístroj je poté připraven upéct další vafle.
10. Pokud již stroj nechcete používat, vypněte jej otočením otočného knoflíku do polohy „vypnuto“. Poté spotřebič odpojte.

**DŮLEŽITÉ!** Na spodní straně spotřebiče je bezpečnostní tepelný omezovač, který přeruší provoz, pokud okolní teplota překročí 130 °C. Pokud tento omezovač tepla deaktivuje spotřebič, počkejte, až vychladne, a znovu jej stiskněte, abyste jej mohli používat.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte elektrickou zástrčku.
- **POZOR!** Před čištěním nebo údržbou nechte spotřebič vždy úplně vychladnout.
- **POZOR!** Při čištění nepoužívejte žíravé, rozpouštědlové nebo granulované čisticí prostředky – ty mohou způsobit poškrábání. Ujistěte se, že se do spotřebiče nedostala žádná voda.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem namočeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Otřete zařízení do sucha suchým hadříkem.

## SKLADOVÁNÍ

- Před uložením se ujistěte, že je zařízení vyčištěno.
- Naviňte napájecí kabel.
- Zařízení skladujte na chladném a suchém místě.

## ZÁRUKA

Na zařízení je poskytována záruka 12 měsíců od data nákupu. Záruční podmínky naleznete na záručním listu.

Záruka neplatí v následujících případech:

1. Doprava, instalace, poškození v důsledku nesprávného připojení
2. V případě poruchy součásti v důsledku nesprávného napájení
3. V případě poškození způsobeného neoprávněnou demontáží, laděním, výměnou mechanických nebo elektrických součástí
4. V případě poškození způsobeného nesprávným používáním, čištěním nebo údržbou
5. Selhání způsobené jinými než lidskými příčinami, jako jsou přepětí, požáry, zemětřesení, blesky, jiné přírodní katastrofy nebo selhání způsobené hlodavci a jinými škůdci
6. V případě nedodržení návodu k použití
7. Pro spotřební a opotřebitelné díly
8. V případě poškození pečícího povrchu

## LIKVIDACE VYŘAZENÉHO ZAŘÍZENÍ

Vyřazené stroje musí být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Doporučuje se odevzdat zařízení do recyklačního střediska.