

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## Ohřívач polévky GAMMO 10 litrů

Pro co nejefektivnější provoz vašeho zařízení si přečtěte uživatelskou příručku.

Elektrický ohřívач polévek Gammo lze použít k udržení různých polévek a nápojů teplých. Zařízení je bezpečné, stabilní a snadno se používá. Všechny komponenty spotřebiče odpovídají předpisům potravinářského průmyslu.

### BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Nesprávné použití může způsobit poškození zařízení a zranění uživatele
- Zařízení používejte pouze k účelu, ke kterému je určeno. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím  
Udržujte zařízení a elektrickou zásuvku mimo dosah vody nebo jiných kapalin. Nedotýkejte se elektrické zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nikdy nesnímejte ochranný kryt ze zařízení.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený. Pokud je kabel poškozen, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl nebo byl jakkoli poškozen. V případě potřeby jej nechte zkontrolovat a opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Oprava zařízení svépomocí je zakázána a **životu nebezpečná!**
- Zajistěte, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty a udržujte jej mimo dosah otevřeného ohně. Při odpojování vždy tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.
- Zařízení lze používat pouze na vodorovném povrchu.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapnutý.
- Neponořujte přístroj do vody!
- Příkladně vždy vypněte, pokud je zásobník na polévku prázdný!
- Dbejte na správné množství vody: spotřebič nepřepĺňujte!
- Nepřenášejte spotřebič, když je zapnutý nebo když je v něm horká polévka.
- Při čištění nebo nepoužívání vždy odpojte napájecí kabel. Nenaklánějte zařízení o více než 45° na stranu.
- **POZOR!** Když je připojen napájecí kabel, jednotka je vždy zapnutá.
- Nikdy netahejte přístroj za kabel. Při přepravě sáhněte oběma rukama pod spotřebič.
- Elektrická síť na místě musí splňovat elektrické požadavky zařízení.
- Vždy používejte víko spotřebiče a nikdy nezvedejte spotřebič za víko.


### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení během přepravy.

V případě jakéhokoli poškození okamžitě informujte svého prodejce a zařízení **NEPOUŽÍVEJTE!**

- Odstraňte obalové materiály.
- Spotřebič a jeho příslušenství čistěte měkkým hadříkem namočeným ve vlažné vodě s prostředkem na mytí nádobí.
- Umístěte zařízení na pevný, rovný povrch.
- Otočte spotřebič k uživateli pomocí knoflíku regulace teploty.
- Ujistěte se, že v blízkosti jednotky nejsou žádné zdroje tepla (jako jsou např. radiátory).
- Ujistěte se, že je spotřebič vzdálen alespoň 10 cm od jiných předmětů nebo stěn.
- Umístěte spotřebič tak, aby byl napájecí kabel vždy přístupný.

## NÁVOD K POUŽITÍ



- Odstraňte víko a nerezovou nádobu na polévku
- Naplňte vnitřní hliníkovou nádobu spotřebiče čistou vodou až po značení max. na vnitřní straně nádoby (0,6 litru vody).
- **POZOR!** Pokud jste do nádoby nalili příliš mnoho vody, nejprve odstraňte přebytečnou vodu! **POZOR!** Při používání spotřebiče se ujistěte, že hladina vody neklesla pod minimum. To je nutné pravidelně kontrolovat!
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Nasadte ochrannou přírubu.
- Naplňte vyjímatelnou nerezovou pánev polévkou a vložte ji do spotřebiče.
- Nasadte na něj uzávěr a zasuňte jeho malý přídržný jazýček mezi ochrannou přírubu a vyjímatelnou nádobu.
- Nastavte požadovanou teplotu pomocí otočného ovladače teploty. Rozsvítí se kontrolka topení. Po dosažení požadované teploty se termostat vypne.
- **POZOR!** Spotřebič není určen k vaření polévek nebo omáček, ale k jejich udržování v teple!
- **POZOR!** Během používání zařízením nehýbejte!
- Nedotýkejte se boční strany nebo krytu zařízení holýma rukama, když je zapnuté nebo je v něm horká kapalina. Pokud potřebujete sundat víko z ohřívače, použijte ochranné rukavice nebo hadřík.
- Pokud se na ohřívač rozlije jídlo, doporučuje se jej okamžitě vyčistit. Může vyschnout a některé jeho součásti se mohou poškodit.
- Když spotřebič nepoužíváte, vypněte jej otočením ovladače teploty na nulu.
- Pravidelně kontrolujte hladinu vody ve vnitřní nádobě podle kroků 3 a 4 a poté nastavte požadovanou teplotu.
- **POZOR!** Nenechávejte spotřebič delší dobu bez dozoru (např. přes noc).
- **POZOR!** Do nádoby na teplou vodu nevkládejte menší kotlík nebo nádobu!
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
- Pokud ohřívač již nepotřebujete, vyčistěte jej podle pokynů v části „Čištění a údržba“.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte elektrickou zástrčku.
- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou nechte spotřebič vychladnout. Hrnc na polévku můžete opatrně vyjmout pomocí ochranných rukavic nebo hadříku a poté po vychladnutí opatrně vylít ohřívací vodu z přístroje.
- **POZOR!** Při čištění nepoužívejte žíravé, rozpouštědlové nebo granulované čisticí prostředky – ty mohou způsobit poškrábání. Ujistěte se, že se do spotřebiče nedostala žádná voda.
- **POZOR!** Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiné kapaliny!
- Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem namočeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Zařízení otřete dosucha suchým hadříkem.
- Při pravidelném používání se může objevit kalcifikace; to lze odstranit octovou vodou nebo speciálními prostředky na odstraňování vodního kamene.
- Po použití octa nebo podobného přípravku topidlo a další příslušenství spotřebiče alespoň dvakrát důkladně opláchněte čistou vodou.

## SPECIFIKACE

Název produktu	<b>GAMMO Ohříváč polévky na 10 litrů</b>
Číslo artiklu	SK10LS
Elektrické připojení	230V/50Hz
Spotřeba energie	400 W
Termostat	+30 °C / +90 °C
Čistá hmotnost	5.5 Kg
Šířka(mm)	350
Hloubka(mm)	350
Výška(mm)	380
Objem	10 l
Vnější kryt	Nerezová ocel
Odnímatelná nádoba	Nerezová ocel

## SKLADOVÁNÍ

- Před uložením se ujistěte, že je zařízení vyčištěno.
- Naviňte napájecí kabel.
- Zařízení skladujte na chladném a suchém místě.

## ZÁRUKA

Na zařízení je poskytována záruka 12 měsíců od data nákupu. Záruční podmínky naleznete na záručním listu.

## LIKVIDACE VYŘAZENÉHO ZAŘÍZENÍ

Vyřazené stroje musí být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Doporučuje se odevzdat zařízení do recyklačního střediska.